


STANDARDOWE OPROGRAMOWANIE KOLEKTORA ARGOX PT-12



KONCEPT-L

systemy automatycznej identyfikacji

Po uruchomieniu kolektora, jego ekran powinien wyglądać jak na zdjęciu poniżej:



W głównym menu do wyboru mamy następujące opcje:



Nawigujemy po menu przy pomocy klawiszy (kursorów) góra , dół lub przez wybór klawiszem z odpowiadającym opcji numerem, zatwierdzamy wybór (wchodzimy w daną opcję) klawiszem ENT (enter).

W menu głównym mamy do wyboru:

- 1. Aplikacje** - tu znajdują się programy do odczytu kodów kreskowych
- 2. Łączenie z PC** - wysyłanie odczytanych kodów do komputera
- 3. Narzędzia** - podgląd i edycja danych/plików, test skanera...
- 4. Konfiguracja** - ustawienia urządzenia (ustawiania czytnika kodów, transmisji danych...)


Urządzenie standardowo jest skonfigurowane optymalnie, także do konfiguracji będziemy zaglądać tylko w szczególnych wypadkach.

Kolektor posiada 4 aplikacje z których możemy korzystać podczas operacji związanych z odczytem kodów kreskowych (np. przy inwentaryzacji, przyjęciu na magazyn, wydaniu, sprzedaży.....). Możliwości uzależnione są od posiadanego programu na komputerze, który wykorzystuje kolektor danych. Aplikacje na kolektorze to:

- Tylko kod** - pozwala na wprowadzanie tylko kodu (ilość jest zawsze równa 1)
- Kod ilość** - pozwala na wprowadzanie kodu oraz ilości
- Baza** - pozwana na wprowadzanie kodu i ilości z wyświetleniem informacji związanych z tym kodem (np. nawa, cena, ilość na stanie...)


Baza RAM – tak jak w przypadku Bazy tylko dane są przechowywane z pamięci RAM

UWAGA! W przypadku aplikacji Baza i Baza RAM należy przed jego użyciem załadować bazę towarów na kolektor, w innym wypadku dane o nazwie, cenie, ilości nie zostaną wyświetlone, podobnie jak w przypadku kodu, który zostanie odczytany przy pomocy kolektora a nie znajduje się w bazie.



TylkoKod

Po uruchomieniu tej aplikacji zobaczymy ekran:



Kod możemy odczytać (przycisk Scan) lub też wprowadzić ręcznie. Pamiętać należy, że w przypadku odczytu kodu z etykiety program automatycznie zapisze kod i przejdzie do ekranu wprowadzania kolejnego kodu natomiast w wypadku wprowadzania ręcznego (np. uszkodzona etykieta) musimy wpisać kod potwierdzić klawiszem ENT (enter).

Kodilość

Postępujemy jak przy aplikacji TylkoKod a po odczycie (wprowadzeniu) kodu zobaczymy taki ekran:




Wprowadzamy interesująca nas ilość i zatwierdzamy klawiszem ENT (enter).

BAZA

Aplikacja BAZA po odczycie (wprowadzeniu) kodu wyświetli związane z nim informacje (o ile znajdują się we wcześniej przesłanej do kolektora bazie).

Przykładowy ekran po odczytaniu kodu z etykiety:



Opis ekranu:

1 linia - wprowadzony przez nas kod

2, 3 linia - nazwa

4 linia Komp - ilość w komputerze

5 linia Inw - ilość już odczytana przez kolektor


6 linia Cena - cena, w wypadku jak na zdjęciu nie było informacji o cenie w wysłanej z komputera do kolektora bazie

Wpisujemy ilość i zatwierdzamy ENT (enter).

Wysyłanie danych z komputera i z kolektora.

W zależności od programu w którym pracujemy procedury odbioru i wysyłania danych różnią się i ich opisy oraz konfiguracja programów można znaleźć na dołączonej do kolektora płycie oraz na naszej stronie www.koncept-l.pl w dziale download lub też bezpośrednio w przy opisie kolektora na końcu strony w plikach związanych z tym urządzeniem.

UWAGA! Na naszej stronie znajdują się najbardziej aktualne wersje oprogramowania i opisów konfiguracji oraz specjalnie stworzony dział FAQ z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania oraz najczęstsze problemy użytkowników.



KONCEPT - L

systemy automatycznej identyfikacji